

# Amica

## SERVISNÍ NÁVOD

**Chybové hlášení indukčních desek s  
označením 515 na příkladu  
PBP4VI515FTB4**





# Obsah

|                        |   |
|------------------------|---|
| Obsah .....            | 3 |
| Chybové kódy 515 ..... | 4 |
| Notatki .....          | 5 |

# Chybové kódy 515

Tabulka chybových hlášení pro model PBP4VI515FTB4 (PI6540TU) a podobných modelů:

| Chyba  | Možná příčina                      | Metoda opravy  |
|--|------------------------------------|--|
| Při zapnutí a vypnutí desky se zobrazí písmeno E | Poškozené čidlo NTC na dané plotně | Vyměnit čidlo NTC dané plotny  |
| Na displeji bliká písmeno E                      | Vysoká teploty plotny              | Není závada výrobku. Po ochlazení plotny, přestane hlásit chybové hlášení E a přejde do režimu 0 |
| Chyba E7   | Napětí v síti překročilo 253V.     | Po snížení napětí pod 253V chyba zmizí. Pokud se chyba zobrazuje, deska se nesmí používat!!!     |
| Chyba E6   | Napětí v síti kleslo pod 195V.     | Po zvýšení napětí chyba zmizí. Deska se může používat, ale plotny mají omezený výkon             |
| Nereaguje dotykové ovládání                      | Zablokovaný senzorový modul        | Provést reset – odpojením ze sítě na více jak 5 sekund   |



**Opracował:**  
**Data wprowadzenia:**

Eliasz Banach, Robert Stołowski  
14.04.2015